Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 65,90

TASTIERA 44 TASTI 100 TONI CASIO SA-77 PIANOLA MUSICALE MINI PER SCUOLA MEDIA NERO/GRIGIO

Codice: SA77

Marchio:

EAN/UPC: 4971850321118

Descrizione
Alimentazione elettrica tramite alimentatore di rete o 6 batterie formato AA (entrambi opzionali)

TASTIERA 44 TASTI 100 TONI CASIO SA-77 PIANOLA MUSICALE MINI PER SCUOLA MEDIA NERO/GRIGIO

Le tastiere SA-76 (base arancione) e SA-77 (base grigia) con i loro 44 tasti offrono ai bambini alla scoperta del mondo della musica tutto il necessario per suonare le prime melodie.

LO STRUMENTO PERFETTO PER LA CAMERA DEI BAMBINI CREATIVI. TUTTO IL NECESSARIO PER I PICCOLI MUSICISTI.

100 timbri, 50 ritmi e 10 brani integrati sono gli ingredienti che daranno libero sfogo alla creatività dei tastieristi di domani. Dalla grossa manopola di commutazione di questa mini tastiera CASIO è possibile selezionare suoni aggiuntivi di pianoforte, organo o armonium.

- 100 toni
- 50 ritmi
- Tasto di impostazione Pianoforte/Organo
- 10 brani per esercitarsi
- Display a cristalli liquidi
- 5 drumpad
- Sistema di esercizio Melody Cut

Scheda Tecnica

- **44 minitasti**
- **Polifonia a 8 voci (max.)**
- **100 nuovi toni**
- **50 accompagnamenti**
- **5 drumpads**
- **10 brani**
- **Funzione di disattivazione della melodia**
- **Semplice cambio del suono da quello di un pianoforte a quello di un organo**
- **Display a cristalli liquidi**
- **Ingressi e uscite**: cuffie
- **2 altoparlanti da 0,8 W ciascuno**
- **Alimentazione elettrica tramite alimentatore di rete o 6 batterie formato AA (entrambi opzionali)**

- Le informazioni contenute potrebbero presentare errori.
- Le dimensioni delle immagini non corrispondono alle dimensioni originali. I colori possono differire leggermente dall'originale.

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213